



Rys. 13
Krajalnica żywności 210p



Lp.	Nr części	Nazwa elementu
1.	14μF	Kondensator pracy
2.	060	Lampka sygnalizacyjna
3.	RUC	Przełącznik sterujący
4.	EA22	Przyciski sterownicze
5.	2628	Mikrowyłącznik pokrywy noża
6.	4070	Silnik kpl
7.	4002	Korpus główny
8.	4037	Ośłona elektryki
9.	2518	Ramię krzywki
10.	4028	Listwa prowadząca
11.	2514	Krzywka
12.	2519	Walek krzywki
13.	4030	Pokrętło regulatora kpl
14.	2523	Ślizgacz
15.	2522	Mimośród posuwu
16.	2525	Korpus posuwu kpl
15.	2527	Tulejka ślizgowa
18.	4009	Prowadnik posuwu
19.	2521	Sprężyna posuwu

Lp.	Nr części	Nazwa elementu
20.	2521A	Sprężyna zderzakowa
21.	2504	Ośłona prowadnika
22.	4033	Pokrętło stołu
23.	4003	Wspornik stołu
24.	2582	Kołek zaczepu
25.	4025	Uchwyt stołu
26.	4061	Ośłona plastikowa stołu
27.	2585	Płyta stołu kpl
28.	2578	Prowadnik stołu
29.	2599	Sprężyna dociskacza
30.	451	Uchwyt płyty dociskowej
31.	462	Tulejka dystansowa
32.	2590	Płyta dociskowa kpl
33.	2535	Płyta oporowa kpl
34.	4075	Pokrywa noża
35.	4005	Wspornik płyty
36.	4056	Płyta wzmacniająca
37.	4039	Prowadnica plastra
38.	4071	Koło pasowe silnika
39.	4040	Zespół łożyskowania
40.	4020	Ośłona ostrza noża
41.	4001	Nóż
42.	2666	Ściernica ostrzarki ostrząca
43.	2667	Ściernica ostrzarki gładząca
44.	4065	Ostrzarka kpl
45.	4066	Ośłona ostrzarki kpl
46.	4069	Trzpień ostrzarki kpl
47.	4010	Nóżka niska
48.	4014	Nóżka wysoka
49.	4035	Śruba ściągająca kpl
50.	TB2-330	Pasek napędowy


Rys. 13
Krajalnica żywności 310p2



Lp.	Nr części	Nazwa elementu
1	KP5	Kondensator pracy 5uF
2	RUC	Przełącznik RUC 3z
3	060	Lampka sygnalizacyjna
4	EA 22	Przycisk sterowniczy
5	2628	Mikrowyłącznik
6	2560	Silnik kpl.
7	2511	Korpus główny
8	2509	Ośłona dolna
9	2518	Ramię krzywki
10	2513	Listwa prowadząca
11	2514	Krzywka
12	2519	Wałek krzywki
13	4030	Pokrętło regulatora kpl.
14	2523	Ślizgacz
15	2522	Mimośród posuwu
16	4080	Korpus posuwu GS kpl.
17	2527	Tuleja ślizgowa
18	2524	Prowadnik posuwu
19	2521	Sprężyna posuwu

Lp.	Nr części	Nazwa elementu
20	2521A	Sprężyna zderzakowa
21	2504	Oślonka przewodnika
22	4033	Pokrętło stołu
23	2581	Wspornik stołu
24	2582	Kołek zaczepu
25	4025	Uchwyt stołu
26	2589B	Ośłona plastikowa stołu
27	2585	Płyta stołu kpl.
28	2578	Prowadnik stołu
29	2599	Sprężyna dociskacza
30	451	Uchwyt płyty dociskowej
31	462	Tulejka dystansowa
32	2590	Płyta dociskowa kpl.
33	2535	Płyta oporowa kpl.
34	2550	Pokrywa noża kpl.
35	4005	Wspornik płyty kpl.
36	2531	Płyta wzmacniająca
37	2505	Prowadnica plastra kpl.
38	2541	Korpus przekładni
39	2564	Ślimak silnika
40	293	Koło ślimakowe
41	2545	Łożyskowanie noża
42	2555	Ośłona ostrza noża
43	2544B	Nóż
44	2666	Ściernica ostrzarki ostrząca
45	2667	Ściernica ostrzarki gładząca
46	2640	Ostrzarka kpl.
47	2645	Ośłona ostrzarki kpl.
48	2644	Sprężyna ostrzarki
49	2691	Trzpień ostrzarki
50	2570	Ośłona silnika
51	2503	Przyssawka


Rys. 16
Elementy krajalnicy 612p




Lp.	Nr części	Nazwa elementu
1	101	Korpus główny
2	035	Prowadnica plastra kpl
3	001	Taca
4	040	Nóżka
5	011	Ośłona instalacji elektrycznej
6	016	Ośłona przycisków
7	130	Podzespół zębunki
8	170	Tuleja ślizgowa kpl
9	104	Prowadnik tulei ślizgowej
10	150	Pokrętło regulatora kpl
11	106	Ośłona prowadnika
12	103	Prowadnik ślizgowy
13	165	Korpus posuwu kpl
14	162	Trzpień mimośrodowy
15	114	Walek ślimaka
16	116	Ślimak regulatora
17	060	Lampka sygnalizacyjna
18	018	Ośłona regulatora
19	112	Trzpień regulatora
20	140	Suwak regulatora kpl
21	006	Listwa przednia
22	160	Podzespół posuwu
23	166	Sprężyna zderzakowa
24	415	Śruba mocująca kpl
25	222	Pokrętło stołu
26	413	Rękojeść stołu
27	412	Wspornik stołu
28	405	Ośłona stołu
29	420	Płyta stołu kpl
30	402	Sprężyna stożkowa
31	401	Prowadnik płyty dociskowej
32	092	Pojemnik z olejem
33	462	Tulejka dystansowa
34	3001	Hak
35	451	Uchwyt płyty dociskowej
36	3003	Wkręt haka
37	3004	Podkładka haka
38	450	Płyta dociskowa kpl
39	025	Płyta oporowa kpl
40	021	Płyta wzmacniająca
41	220	Pokrętło ostrzarki kpl
42	210	Korpus przekładni kpl

Lp.	Nr części	Nazwa elementu
43	208	Sprężyna ostrzarki
44	215	Mikrowyłącznik pokrywy noża
45	264	Ślimak silnika
46	230	Śruba ściąająca kpl
47	260	Silnik kpl
48	RUC	Przełącznik włączający
49	KER	Kondensator rozruchowy
50	PR-5	Przełącznik rozruchowy
51	270	Ośłona silnika kpl
52	306	Ośłona ostrzarki
53	312	Śruba mocująca ostrzarki
54	303	Odciągacz
55	301	Popychacz
56	300	Ostrzarka noża kpl
57	302	Sprężyna popychacza
58	330	Podzespół ściernicy gładzącej
59	320	Podzespół ściernicy ostrzącej
60	293	Koło ślimakowe
61	290	Podzespół łożyskowania noża
62	225	Ośłona ostrza noża
63	281	Nóż kołowy
64	240	Pokrywa noża
65	247	Uchwyt pokrywy noża
66	EA22	Elementy sterownicze

Rys. 20. Elementy krajalnicy S2-712
(część ogólna)



Rys. 21. Napęd i sterowanie krajalnicy S2-712




Lp.	Nr części	Nazwa elementu
1	102	Korpus główny
2	035	Prowadnica plastra kpl.
3	001	Taca
4	130	Podzespół zębarki
5	4030	Pokrętko regulatora
6	114	Walek ślimaka
7	116	Ślimak regulatora
8	018	Ostona regulatora
9	112	Trzpień regulatora
10	140	Suwak regulatora kpl.
11	006	Listwa przednia
12	415	Śruba mocująca kpl.
13	2577	Pokrętko stołu
14	412C	Wspornik stołu
15	9254	Płyta stołu kpl.
16	451	Uchwyt dociskacza
17	BS1212	Tulejka ślizgowa
18	9263	Prowadnica dociskacza
19	9264	Prowadnica listwy
20	9256	Obciążnik dociskacza
21	9275	Pokrętko dociskacza
22	9272	Uchwyt płyty kołców
23	9278	Trzpień dociskacza kpl.


Lp.	Nr części	Nazwa elementu
24	9257	Podpórka dociskacza
25	312	Śruba łącząca
26	9271	Uchwyt magnesu
27	9265	Płyta kołców
28		Tulejka ślizgowa
29	9260	Listwa boczna
30	9276	Pokrętko listwy
31		Sworzeń ślizgowy
32	456	Kotek zderzakowy
33	9279	Kotek ślizgowy
34	025	Płyta oporowa kpl.
35	021	Płyta wzmacniająca
36	220B	Pokrętko ostrzarki kpl.
37	212	Korpus przekładni
38	208B	Sprężyna ostrzarki
39	215	Mikrowyłącznik
40	264	Ślimak silnika
41	230C	Śruba ściągająca kpl.
42	260	Silnik kpl.
43	270	Ostona silnika kpl.
44	306	Ostona ostrzarki
45	303	Odciągacz
46	301	Popychacz
47	300	Ostrzarka kpl.
48	302	Sprężyna popychacza
49	330	Podzespół ściernicy gładzącej
50	320	Podzespół ściernicy ostrzącej
51	293	Koło ślimakowe
52	290	Podzespół łożyskowania noża
53	225	Ostona bezpieczeństwa
54	281	Nóż kołowy
55	240	Pokrywa noża
56	249	Uchwyt pokrywy noża
57	9290	Tulejka ślizgowa
58	104	Prowadnik 22
59	106	Ostlonka prowadnika
60	103	Prowadnik 25
61	159	Sprężyna zderzakowa
62	168	Podkładka zderzakowa
63	9285	Korpus posuwu GS
64	9295	Korpus posuwu kpl.
65	2029	Sprężyna posuwu
66	162	Trzpień mimośrodowy
67	2015	Zaczep kpl.
68	040	Nóżka kpl.
69	9241	Pokrywa dolna
70	9242	Pokrywa łącz
71	WT1	Wentylator
72	FT22	Przycisk sterujący
73	9245	Puszka klawiatury
74		Sterownik panelu
75	9283	Panel sterujący kpl.
76	STK_912	Płytki sterownika maszyny
77	N75	Kondensator 10000 uF
78	RUC	Przełącznik
79	PR5	Przełącznik rozruchowy
80	STK_2L	Sterownik silnika krokowego
81	T S250	Transformator
82	MP	Mostek prostowniczy
83	FL86	Silnik krokowy

Lp.	Nr części	Nazwa elementu
84	N76	Kondensator rozruchowy
85	509A	Czujnik braku materiału
86	9142	Tulejka osłony
88	508A	Uchwyt czujnika
89	9187	Wspornik sterownika
90	9215	Wspornik zasilacza
91	9186	Trzpień dystansowy
92	9301	Ostona elektryki
93	266	Podkładka korkowa
94	9199	Podkładka transformatora
95	9234	Koło pasowe bierne
96	9197	Ramię stalowe
97	9230	Uchwyt silnika
98	9233	Koło pasowe silnika
99	T10_980	Pas zębany
100	9227	Walek napędowy
101	9221	Tulejka dystansowa
102	9222	Walek bierny
103	9188	Wstawka transformatora
104	9226	Oprawa łożysk regulowana
105	9240	Czujnik krańcowy
106	9198	Płytki paska
107	9220	Konstrukcja nośna napędu
108	9211	Wspornik łącz
109	9284	Blaszka mikrowyłącznika
110		Podkładka izolacyjna
111	V112	Mikrowyłącznik

Rys. 20. Elementy krajalnicy A2-812
(część ogólna)



Rys. 21. Napęd i sterowanie krajalnicy A2-812




Lp.	Nr części	Nazwa elementu
1	102	Korpus główny
2	035	Prowadnica plastra kpl.
3	001	Taca
4	130	Podzespół zębarki
5	4030	Pokrętko regulatora
6	114	Walek ślimaka
7	116	Ślimak regulatora
8	018	Ośłona regulatora
9	112	Trzpień regulatora
10	140	Suwak regulatora kpl.
11	006	Listwa przednia
12	415	Śruba mocująca kpl.
13	2577	Pokrętko stołu
14	412C	Wspornik stołu
15	9254	Płyta stołu kpl.
16	451	Uchwyt dociskacza
17	BS1212	Tuleja ślizgowa
18	9263	Prowadnica dociskacza
19	9264	Prowadnica listwy
20	9256	Obciążnik dociskacza
21	9275	Pokrętko dociskacza
22	9272	Uchwyt płyty kolców
23	9278	Trzpienie dociskacza kpl.


Lp.	Nr części	Nazwa elementu
24	9257	Podpórka dociskacza
25	312	Śruba łącząca
26	9271	Uchwyt magnesu
27	9265	Płyta kolców
28		Tulejka ślizgowa
29	9260	Listwa boczna
30	9276	Pokrętko listwy
31		Sworzeń ślizgowy
32	456	Kółek zderzakowy
33	9279	Kółek ślizgowy
34	025	Płyta oporowa kpl.
35	021	Płyta wzmacniająca
36	220B	Pokrętko ostrzarki kpl.
37	212	Korpus przekładni
38	208B	Sprężyna ostrzarki
39	215	Mikrowyłącznik
40	264	Ślimak silnika
41	230C	Śruba ściągająca kpl.
42	260	Silnik kpl.
43	270	Ośłona silnika kpl.
44	306	Ośłona ostrzarki
45	303	Odciągacz
46	301	Popychacz
47	300	Ostrzarka kpl.
48	302	Sprężyna popychacza
49	330	Podzespół ściernicy gładzącej
50	320	Podzespół ściernicy ostrzającej
51	293	Koło ślimakowe
52	290	Podzespół łożyskowania noża
53	225	Ośłona bezpieczeństwa
54	281	Nóż kołowy
55	240	Pokrywa noża
56	249	Uchwyt pokrywy noża
57	9290	Tuleja ślizgowa
58	104	Prowadnik 22
59	106	Ośłonka prowadnika
60	103	Prowadnik 25
61	159	Sprężyna zderzakowa
62	168	Podkładka zderzakowa
63	9285	Korpus posuwu GS
64	9295	Korpus posuwu kpl.
65	2029	Sprężyna posuwu
66	162	Trzpień mimośrodowy
67	2015	Zaczep kpl.
68	040	Nóżka kpl.
69	9241	Pokrywa dolna
70	9242	Pokrywa łącz
71	WT1	Wentylator
72	FT22	Przycisk sterujący
73	9245	Puszka klawiatury
74		Płytki licznika
75	9311	Płytki klawiatury
76	STK_912	Sterownik krajalnicy
77	N75	Kondensator 10000 µF
78	RUC	Przełącznik
79	PR5	Przełącznik rozruchowy
80	STK2L	Sterownik silnika krokowego
81	TRkpl	Transformator
82	MP	Mostek prostowniczy
83	FL86	Silnik krokowy

Lp.	Nr części	Nazwa elementu
84	N76	Kondensator rozruchowy
85	509A	Czujnik braku materiału
86	9142	Tulejka osłony
87		Płytki SENSOR_SKM
88	508A	Uchwyt czujnika
89	9187	Wspornik sterownika
90	9215	Wspornik zasilacza
91	9186	Trzpień dystansowy
92	9301	Ośłona elektryki
93	266	Podkładka korkowa
94	9199	Podkładka transformatora
95	9234	Koło pasowe bierne
96	9197	Ramię stalowe
97	9230	Uchwyt silnika
98	9233	Koło pasowe silnika
99	T10_980	Pas zębany
100	9227	Walek napędowy
101	9221	Tulejka dystansowa
102	9222	Walek bierny
103	9188	Wstawka transformatora
104	9226	Oprawa łożysk regulowana
105	9240	Czujnik krańcowy
106	9198	Płytki paska
107	9220	Konstrukcja nośna napędu
108	9211	Wspornik łącz
109	9284	Błyszka mikrowyłącznika
110		Podkładka izolacyjna
111	V112	Mikrowyłącznik

Rys. 24. Elementy krajalnicy A912
(część ogólna)



Rys. 25. Napęd i sterowanie krajalnicy A912




Lp.	Nr części	Nazwa elementu	Lp.	Nr części	Nazwa elementu	Lp.	Nr części	Nazwa elementu
1	102	Korpus główny A912	58	104	Prowadnik 22	118	9162	Trzpień gwintowany
2	9206	Prowadnica plastra kpl.	59	106	Oślonka przewodnika	119	9150	Zespół kołców
3	9208	Taca	60	103	Prowadnik 25	120	9140	Podzespół wałka odpychacza
4	130	Podzespół zębatki	61	159	Sprężyna zderzakowa	121	9120	Podzespół wałka głównego
5	4030	Pokrętko regulatora	62	168	Podkładka zderzakowa	122	V14A	Pierścień uszczelniający
6	114	Wałek ślimaka	63	9285	Korpus posuwu GS	123	9106	Obudowa urządzenia odkładającego
7	116	Ślimak regulatora	64	9295	Korpus posuwu kpl.	124	9141	Trzpień sprężyny
8	018	Oślona regulatora	65	2029	Sprężyna posuwu	125	9122	Sprężyna zapadki
9	112	Trzpień regulatora	66	162	Trzpień mimośrodowy	126	9121	Czop zapadki
10	140	Suwak regulatora kpl.	67	2015	Zaczep kpl.	127	9168	Zapadka
11	006	Listwa przednia	68	040	Nóżka kpl.	128	9132	Podzespół tulei rolki
12	415	Śruba mocująca kpl.	69	9241	Pokrywa dolna	129	R-28	Rolka
13	2577	Pokrętko stołu	70	9242	Pokrywa złącz	130	9184	Trzpień dystansowy M6
14	412C	Wspornik stołu A912	71	WT1	Wentylator	131	9130	Podzespół ramienia rolki
15	9254	Płyta stołu kpl.	72	FT22	Przycisk sterujący	132	9105	Podzespół płyty łożyskowej
16	451	Uchwyt dociskacza	73	9245	Puszka klawiatury	133	9109	Odbojnik PUR
17	BS1212	Tuleja ślizgowa	74		Płytko licznika	135	9149	Trzpień odbojnika
18	9263	Prowadnica dociskacza	75	9282	Płytko klawiatury kpl.	136	369	Sprężyna naciągowa
19	9264	Prowadnica listwy	76	STK_912	Sterownik krajalnicy	137	9111	Koło pasowe
20	9256	Obciążnik dociskacza	77	N75	Kondensator 10000 µF	138	9107	Wałek napędowy
21	9275	Pokrętko dociskacza	78	RUC	Przełącznik	139	9137	Napinacz paska
22	9272	Uchwyt płyty kołców	79	PR5	Przełącznik rozruchowy	140	9104	Tulejka dystansowa
23	9278	Trzpienie dociskacza kpl.	80	STK2L	Sterownik silnika krokowego	141	9112	Koło zębate małe
24	9257	Podpórka dociskacza	81	TRkpl	Transformator	142	9108	Podkładka 18/4
25	312	Śruba łącząca	82	MP	Mostek prostowniczy	143	9113	Koło zębate duże
26	9271	Uchwyt magnesu	83	FL86	Silnik krokowy	144	9125	Podzespół krzywki
27	9265	Płyta kołców	84	N76	Kondensator rozruchowy	145	9126	Zderzak krzywki
28	9231	Tulejka ślizgowa	85	9175	Czujnik braku materiału	146	9200	Konstrukcja nośna łożysk
29	9260	Listwa boczna	86	9142	Tulejka osłony	147	9195	Rolka kpl.
30	9276	Pokrętko listwy	87		Płytko SENSOR_SKM	148	HTD860	Pasek zębaty
31		Sworzeń ślizgowy	88	508A	Uchwyt czujnika	149	9204	Uchwyt zacisku paska
32	456	Kołek zderzakowy	89	9187	Wspornik sterownika	150	9205	Kątownik zacisku paska
33	9279	Kołek ślizgowy	90	9215	Wspornik zasilacza	151	9284	Blaszka mikrowyłącznika
34	9145	Płyta prowadząca A912 kpl.	91	9186	Trzpień dystansowy	152		Podkładka izolacyjna mikrowyłącznika
35	9167	Oślona kołców	92	9301	Oślona elektryki	153	V112	Mikrowyłącznik
36	220B	Pokrętko ostrzarki kpl.	93	266	Podkładka korkowa	154	9171	Nakrętka czujnika stosu (nadajnik)
37	210	Korpus przekładni kpl.	94	9199	Podkładka transformatora	155	9172	Nakrętka czujnika stosu (odbiornik)
38	208B	Sprężyna ostrzarki	95	9234	Koło pasowe bierne	156	9169	Czujnik wysokości stosu (nadajnik)
39	215	Mikrowyłącznik	96	9197	Ramię stalowe	157	9170	Czujnik wysokości stosu (odbiornik)
40	264	Ślimak silnika	97	9230	Uchwyt silnika			
41	230C	Śruba ściągająca kpl.	98	9233	Koło pasowe silnika			
42	260	Silnik kpl.	99	T10_980	Pas zębaty			
43	270	Oślona silnika kpl.	100	9227	Wałek napędowy			
44	306	Oślona ostrzarki	101	9221	Tulejka dystansowa			
45	303	Odciągacz	102	9222	Wałek bierny			
46	301	Popychacz	103	9188	Wstawka transformatora			
47	300	Ostrzarka kpl.	104	9226	Oprawa łożysk regulowana			
48	302	Sprężyna popychacza	105	9240	Czujnik krańcowy			
49	330	Podzespół ściernicy gładzącej	106	9198	Płytko paska			
50	320	Podzespół ściernicy ostrzącej	107	9220	Konstrukcja nośna napędu			
51	293	Koło ślimakowe	108	9211	Wspornik złącz			
52	290	Podzespół łożyskowania noża	109	9182	Oślona plastikowa			
53	225	Oślona bezpieczeństwa	110	9166	Podkładka kształtowa			
54	281	Nóż kołowy	111	9165	Podzespół wspornika osłony			
55	240	Pokrywa noża	112	9190	Pokrętko osłony			
56	249	Uchwyt pokrywy noża	113	9180	Odpychacz plastra			
57	9290	Tulejka ślizgowa A912	114	9153	Łącznik			
			115	9152	Kolce - kształt 2			
			116	9151	Kolce - kształt 1			
			117	9155	Wspornik klocków			


Rys. 8 Części i podzespoły,
jednostka napędowa
MKJ2-250

1. Element bazowy dolny (6011)
2. Nóżka (4011)
3. Osłona dolna (6012)
4. Płytki mocująca sterownik elektroniczny (6013)
5. Element bazowy górny kpl. (6020)
6. Tuleja dystansowa (6014)
7. Łożysko 6206-2rsr
8. Uszczelka O-ring 11,3 x 2,4
9. Uszczelka O-ring 79,2 x 5,7
10. Uszczelka O-ring 159,2 x 5,7
11. Wspornik motoreduktora długi (6015)
12. Wspornik motoreduktora krótki (6016)
13. Motoreduktor M045 FC R 10 C O Q D B3
14. Płytki mocująca (6017)
15. Płytki zabezpieczająca (6008)
16. Osłona tylna kpl. (6040)
17. Czujnik HALLA A 1104 EUA dla pokryw
18. Czujnik HALLA A 1104 EUA dla dociskacza

22. Korpus kpl. (6025_br / 6025_zr)
23. Walek wyjściowy kpl. (6006)
24. Wpust 6 x 6 x 50
25. Płytki łożyska kpl. (6035)
26. Siemmering 30 x 50 x 10
27. Włącznik sieciowy (przycisk zielony) FT22-Z
28. Wyłącznik sieciowy (przycisk czerwony) FT22-C
29. Pierścień ozdobny (4019)
30. Dioda LED czerwona z oprawką RTP-50HB-chrom LED 5 R-LC
31. Dioda LED biała z oprawką RTP-50HB-chrom LED 5 R-LB
32. Pokrętło regulacji obrotów (dla MKJ2-250.2) (6003)
33. Przełotka (dla MKJ2-250.2) (6009)
34. Wspornik potencjometru (dla MKJ2-250.2) (6136)
35. Potencjometr (regulator obrotów dla MKJ2-250.2) 4W-2K5
36. Sterownik elektroniczny szatkownicy SMG-S52/SMG-SRS2
37. Przełącznik częstotliwości (falownik dla MKJ2-250.2) AFC-160




Rys. 9
„WILK” do mięsa TC12




Lp.	Nr części	Nazwa części
1.	5122	Silnik elektryczny
2.	5221	Korpus przekładni
3.	5210	Włącznik
4.	5125	Koło zębate 1
5.	5126	Koło zębate trzpieniowe
6.	5227	Koło zębate 2
7.	5228	Pierścień uszczelniający
8.	5223	Łożysko 1
9.	5224	Łożysko 2
10.	5229	Uszczelka przekładni
11.	5240	Obudowa napędu
12.	5241	Podstawa napędu
13.	5213	Przelotka
14.	5211	Dławik
15.	5212	Nakrętka dławika
16.	5230	Wskaźnik poziomu oleju
17.	5209	Uszczelka
18.	5101	Nakrętka ryglująca
19.	5104	Obudowa ślimaka
20.	5105	Ślimak z trzpieniem
21.	5106	Trzpień ślimaka
22.	5102	Nóż
23.	5116	Sitko
24.	5103	Tulejka ślizgowa
25.	5207	Taca załadownicza
26.	5208	Popychacz
27.	5115	Nóżka
28.	5131	Kondensator 20μF
29.	5114	Złączka
30.	5110	Śruba blokująca

Rys. 9
„WILK” do mielenia mięsa TC22



Lp.	Nr części	Nazwa części
1.	5222	Silnik elektryczny
2.	5221	Korpus przekładni
3.	5210	Włącznik
4.	5225	Koło zębate 1
5.	5226	Koło zębate trzpieniowe
6.	5227	Koło zębate 2
7.	5228	Pierścień uszczelniający
8.	5223	Łożysko 1
9.	5224	Łożysko 2
10.	5229	Uszczelka przekładni
11.	5240	Obudowa napędu
12.	5241	Podstawa napędu
13.	5210	Przelotka
14.	5211	Dławik
15.	5212	Nakrętka dławika
16.	5230	Wskaźnik poziomu oleju
17.	5209	Uszczelka
18.	5201	Nakrętka ryglująca
19.	5204	Obudowa ślimaka
20.	5205	Ślimak z trzpieniem
21.	5206	Trzpień ślimaka
22.	5202	Nóż
23.	5216	Sitko
24.	5203	Tulejka ślizgowa
25.	5207	Taca załadownicza
26.	5208	Popychacz
27.	5115	Nóżka
28.	5231	Kondensator 35μF

Rys. 4
Kotlecziarka do mięsa KM27



Lp.	Nr części	Nazwa części
1.	5122	Silnik elektryczny
2.	5221	Korpus przekładni
3.	5210	Włącznik
4.	5125	Koło zębate 1
5.	5126	Koło zębate trzpieniowe
6.	5227	Koło zębate 2
7.	5228	Pierścień uszczelniający
8.	5223	Łożysko 1
9.	5224	Łożysko 2
10.	5229	Uszczelka przekładni
11.	5240	Obudowa napędu
12.	5241	Podstawa napędu
13.	5213	Przelotka
14.	5211	Dławik
15.	5212	Nakrętka dławika
16.	5230	Wskaźnik poziomu oleju
17.	5209	Uszczelka
18.	5131	Kondensator
19.	5110	Śruba blokująca
20.	5331	Górna część obudowy modułu
21.	5332	Dolna część obudowy modułu
22.	5334	„Grzebień” stalowy
23.	5335	Walek nacinający 1
24.	5340	Walek nacinający 2
25.	5333	Trzpień łączący
26.	5345	Pokrętło
27.	5337	Tulejka ślizgowa
28.	5336	Koło zębate modułu kotleciarki
29.	5360	Podstawa kotleciarki